

Kit montaggio



Contenuto:

Il kit di montaggio della pompa dosometrica Joyreef è composto da tutto l'occorrente per montare una pompa Joyreef a 3 o 4 canali senza dover effettuare nessuna saldatura:

3 o 4 Pompe peristaltice Kamoer Kxf con connettore saldato:



Scheda madre joyreef:





Scatola di montaggio stampata 3d su misura:



Alimentatore:





Montaggio:

Organizzate tutto l'occorrente:



1) Incastrate la scheda madre nel buco laterale della scatola facendo attenzione che i buchi corrispondano agli spazi sottostanti e avvitate le 2 viti in dot









2) Sganciate la parte frontale delle pompe premendo le alette ai lati e tirando:








3) Inserite i cavi all'interno del buco e la testa nel suo alloggiamento:




4) Utilizzate le viti con il dado per avvitare la testa nel suo alloggiamento. 2 viti per ogni testa.






5) Connettete il connettore alla scheda facendo attenzione ad inserirlo col cavo rosso verso l'alto, ed inserendo la prima testa nel connettore più a sinistra:




9) Ripetete l'operazione per tutte le teste:





10) Rimontate i frontali alle pompe:



11) Utilizzate le viti autofilettate per chiudere la scatola:





Il lavoro è finito, niente di più semplice!



Ora potete configurarla seguendo le istruzioni di configurazione software.



Contenuto della scatola:

- 1. Scheda Joyreef
- 2. Scatola Joyreef
- 3. Teste Kamoer
- 4. Connettore tubi teste
- 5. Alimentatore
- 6. Tubi
- 7. Viti